

F

Crochet inférieur


* Outil requis : clé Allen de 3mm

Pour porte-bagages 12mm




sans entretoise

Pour porte-bagages 10mm



Entretoise 10mm (2pcs)

Pour porte-bagages 8mm




Entretoise 8mm (2pcs)

INSTALLATION DES ENTRETOISES


Pour porte-bagages 12mm



sans entretoise



Entretoise 8mm





Pour porte-bagages 8mm





INSTALLATION




Recommandation:
Utiliser une paire complète de Pannier DryBag DX pour un meilleur équilibre.




4 Vérifier que les crochets soient installés correctement et solidement au porte-bagages comme illustré.



Ajuster le crochet inférieur dans une position adaptée en serrant l'écrou de blocage. Après l'installation, vérifier que l'écart entre la sacoche et le pied soit assez important comme illustré.




Presser le bouton pour fixation rapide pour installer ou retirer le Pannier DryBag DX



Lors de l'installation du Pannier DryBag DX sur le porte-bagages, vérifier que la fixation de verrouillage soit positionnée correctement et que le blocage ne soit pas empêché par une partie du porte-bagages.

NOTES:
Après avoir pressé sur le bouton de fixation rapide afin d'installer le Pannier DryBag DX sur le porte-bagages, vérifier que tous les crochets soient fermement fixés afin d'éviter tout balancement pouvant causer dommages ou blessures possibles.



GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

Reclamation de la garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit a été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
For USA customer service call 1 : 1-800-250-3068
www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2012